

# ES 300h

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля\*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

## СОДЕРЖАНИЕ


С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА	5
Двери и багажник	5
Передние сиденья	6
Электрические стеклоподъемники	6
Люк в крыше	6
Указатели поворота	7
Освещение	7
Задняя солнцезащитная шторка	9
Охранная система	9



САМОСТОЯТЕЛЬНО	11
Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	11
Двери и багажник	12
Передние сиденья	13
Указатели поворота	13
Система помощи при парковке Lexus	13
Автоматическая система кондиционирования воздуха	14
Освещение	14
Задняя солнцезащитная шторка	15
Охранная система	15

# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра



## ES 300h

1 Premium 1 (KB)

2 Premium 2 (KC)

3 Luxury 1 (QG)

4 Luxury 2 (QD)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

### ДВЕРИ И БАГАЖНИК

	По умолчанию	На заказ	1	2	3	4
Время задержки перед повторным запираем дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	●	●	○	○
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запираии автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	●	●
Возможность выбрать двери, отпираемые с помощью интеллектуальной системы входа и запуска	Все двери	<input type="checkbox"/> Дверь водителя	○	●	○	○
Возможность ограничить количество последовательных операций запираия дверей	2 раза	<input type="checkbox"/> Любое количество	○	●	●	●
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Возможность назначить последовательность действий для отпираия багажника с помощью пульта ДУ	Нажать и удерживать (непродолжительно)	<input type="checkbox"/> Одно короткое нажатие	●	●	●	●
		<input type="checkbox"/> Нажать дважды	●	●	●	●
		<input type="checkbox"/> Нажать и удерживать (продолжительно)	●	○	●	●
		<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

**ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ**

Перемещение водительского кресла для облегчения входа при открытии соответствующих дверей

Перемещение при открытии двери водителя

Перемещение при открытии любой двери

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ**

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Выкл

Вкл

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Выкл

Вкл

Звуковые сигналы при использовании беспроводного дистанционного управления

Вкл

Выкл

Возможность полностью открыть/закрыть окно одним нажатием кнопки управления положением стеклоподъемника

Вкл

Выкл

**ЛЮК В КРЫШЕ**

Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Только сдвиг

Только наклон

Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Только сдвиг

Только наклон

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

Возможность сдвинуть/закрыть люк при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)

Выкл

Вкл

Возможность сдвинуть/закрыть люк при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)

Выкл

Вкл

Автоматическая работа

Вкл

Выкл

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА**

Количество миганий указателей поворота при кратковременном переводе рычага указателя в направлении поворота

3

Указатели поворота будут выключены, если рычаг указателя поворота переведен в первоначальное положение

5  
 7

**ОСВЕЩЕНИЕ**

Чувствительность датчика внешней освещенности

Стандартная

-2  -1  0  
 1  2

Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания

30 секунд

60 секунд  
 90 секунд  
 120 секунд

Освещение приветствия

Вкл

Выкл

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



**ES 300h****1** Premium 1 (KB)**2** Premium 2 (KC)**3** Luxury 1 (QG)**4** Luxury 2 (QD)

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> 7,5 секунд <input type="checkbox"/> 30 секунд	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Включение внутреннего освещения при открытии двери автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Включение внутреннего освещения при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Подсветка ниши для ног	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Наружная подсветка при входе в автомобиль	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Чувствительность датчика внутренней освещенности	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**ЗАДНЯЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА**

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Опускание задней шторки при движении задним ходом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Задержка времени перед опусканием шторки при движении задним ходом	0,7 секунд	<input type="checkbox"/> 0 секунд <input type="checkbox"/> 0,9 секунд <input type="checkbox"/> 1,2 секунды	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**ОХРАННАЯ СИСТЕМА**

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Возможность отключения охранной системы при отпирании дверей с помощью механического ключа	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно



## ES 300h

1 Premium 1 (KB)

2 Premium 2 (KC)

3 Luxury 1 (QG)

4 Luxury 2 (QD)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

По умолчанию

На заказ

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Возможность настроить язык отображения меню	Русский	<input type="checkbox"/> Английский <input type="checkbox"/> Французский <input type="checkbox"/> Испанский	● ● ● ●
Возможность задать единицы измерения пробега и расхода топлива	км (л/100 км)	<input type="checkbox"/> км (км/л)	● ● ● ●
Возможность настройки автоматического включения индикатора ECO	Индикатор включается автоматически	<input type="checkbox"/> Выкл <input type="checkbox"/> Включен всегда	● ● ● ●
Отображение параметров движения	Наружная температура	<input type="checkbox"/> Расход топлива <input type="checkbox"/> Запас хода	● ● ● ●
Выбор режима отображения тахометра	Изменяется автоматически	<input type="checkbox"/> Счетчик HV (всегда) <input type="checkbox"/> Тахометр (всегда)	● ○ ● ●
Возможность настройки яркости индикаторов	Стандартная	<input type="checkbox"/> Увеличенная	● ● ● ●
Возможность настройки автоматического включения индикатора SPORT	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ● ●
Возможность настройки автоматического включения индикатора EV	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

**ДВЕРИ И БАГАЖНИК**

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери – вторым)	● ● ● ●
--	--	---	---------

Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	● ● ● ●
---	------	------------------------------	---------

Отпирание всех дверей при открытии двери водителя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ●
---	-----	-------------------------------	---------

Включение/отключение аварийной сигнализации при запираии или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ●
---	-----	-------------------------------	---------

Отпирание и запирание дверей с помощью системы интеллектуального входа и запуска	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ● ●
--	-----	-------------------------------	---------

Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска	Все двери	<input type="checkbox"/> Дверь водителя	● ○ ● ●
---	-----------	---	---------

Дистанционное отпирание 2-мя нажатиями на пульте ДУ	Выкл (все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним нажатием, все двери отпираются двумя нажатиями)	● ● ● ●
---	--	--	---------

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

**ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ**

Смещение сиденья водителя для облегчения выхода из автомобиля	Сиденье отодвигается полностью	<input type="checkbox"/> Сиденье не сдвигается <input type="checkbox"/> Сиденье сдвигается частично	● ● ● ●
---	--------------------------------	--	---------

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА**

Количество миганий указателей поворота при кратковременном переводе рычага указателя в направлении поворота	3	<input type="checkbox"/> Указатели поворота будут выключены, если рычаг указателя поворота переведен в первоначальное положение	○ ● ○ ○
		<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7	

**СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS**

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	● ● ● ●
---	-------	--------------------------------	---------

Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	● ● ● ●
---	-------	--------------------------------	---------

Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	● ● ● ●
------------------------------------	---	---	---------

Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus	Отображаются все датчики	<input type="checkbox"/> Выключение дисплея	● ● ● ●
--	--------------------------	---	---------

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)

Вкл

Выкл

● ● ● ●

Автоматический режим кондиционирования

Вкл

Выкл

● ● ● ●

Чувствительность датчика выхлопных газов

Стандартная

-3  -2  -1  
 0  1  2  3

● ● ● ●

**ОСВЕЩЕНИЕ**

Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля

15 секунд

Выкл  
 7,5 секунд  
 30 секунд

● ○ ● ●

Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля

15 секунд

Выкл  
 7,5 секунд  
 30 секунд

● ○ ● ●

Включение/отключение фонарей декоративной подсветки на панели приборов

Вкл

Выкл

○ ○ ● ●

Чувствительность датчика внутренней освещенности

Стандартная

-2  -1  0  
 1  2

○ ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

Чувствительность фотодатчика внешней освещенности для регулировки света фар

Стандартная

-2  -1  0  
 1  2

● ● ○ ●

Наружная подсветка при входе в автомобиль

Вкл

Выкл

○ ● ○ ●

**ЗАДНЯЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА**

Опускание задней шторки при движении задним ходом

Вкл

Выкл

○ ● ○ ●

Задержка времени перед опусканием шторки при движении задним ходом

0,7 секунд

0 секунд  
 0,9 секунд  
 1,2 секунды

○ ● ○ ●

**ОХРАННАЯ СИСТЕМА**

Возможность отключения охранной системы при отпирании дверей с помощью механического ключа

Выкл

Вкл

○ ● ○ ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет





## ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

### ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но не доступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего, исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

#### Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

#### Сколько это займет времени?

Не более часа\* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

[www.lexus.ru](http://www.lexus.ru)

AL171214RU