

# IS 250

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS

 LEXUS



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля\*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

## СОДЕРЖАНИЕ

### С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

Двери и багажник	5
Передние сиденья	6
Наружные зеркала заднего вида	6
Электрические стеклоподъемники	6
Люк в крыше	7
Указатели поворота	7
Автоматическая система кондиционирования воздуха	8
Освещение	8

### САМОСТОЯТЕЛЬНО


Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	11
Двери и багажник	14
Передние сиденья	15
Наружные зеркала заднего вида	15
Система помощи при парковке Lexus	16
Автоматическая система кондиционирования воздуха	16
Освещение	18





# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра



**IS 250**

**1** Comfort (CB)

**2** Executive (VWD)

**3** Premium 1 (5M)

**4** Premium 2 (6M)

**5** Luxury 1 (7M)

**6** Luxury 2 (8M)

**7** FSport Executive (M4)

**8** FSport Luxury (M5)

Возможность настройки для комплектации

**1 2 3 4 5 6 7 8**

По умолчанию

На заказ

## ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери – вторым)	● ● ● ● ● ● ● ●
Запирание/отпирание багажника, когда все двери закрыты/открыты	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ● ● ● ●
Время задержки перед повторным запиранием дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	● ● ● ● ● ● ● ●
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ● ● ● ●
Возможность ограничить количество последовательных операций запирания дверей	Любое количество	<input type="checkbox"/> 2 раза	● ● ● ● ● ● ● ●
Возможность открытия дверей и багажника с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ● ● ● ●
Дистанционное отпирание 2-мя нажатиями на пульте ДУ	Выкл (все двери отпираются одним нажатием)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним нажатием, все двери отпираются двумя нажатиями)	● ● ● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6 7 8

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

**ОСВЕЩЕНИЕ**

Включение внутреннего освещения после выключения двигателя

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запирании автомобиля

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Включение внутреннего освещения при приближении к автомобилю с электронным ключом

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Подсветка внутренних ручек дверей

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Время до выключения наружных фонарей подсветки входа после отпирания автомобиля

15 секунд

 Выкл 7,5 секунд 30 секунд

● ● ● ● ● ● ● ●

Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при приближении к автомобилю с электронным ключом

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

По умолчанию

На заказ

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4 5 6 7 8

Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания

30 секунд

 60 секунд 90 секунд 120 секунд

● ● ● ● ● ● ● ●

Освещение приветствия

Вкл

 Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно



**IS 250**

**1** Comfort (CB)

**2** Executive (VVD)

**3** Premium 1 (5M)

**4** Premium 2 (6M)

**5** Luxury 1 (7M)

**6** Luxury 2 (8M)

**7** FSPORT Executive (M4)

**8** FSPORT Luxury (M5)

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

**1 2 3 4 5 6 7 8**

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Возможность настроить язык отображения меню	Английский	<input type="checkbox"/> Французский <input type="checkbox"/> Немецкий <input type="checkbox"/> Испанский <input type="checkbox"/> Итальянский <input type="checkbox"/> Русский	●●●●●●●●
Возможность задать единицы измерения пробега и расхода топлива	км (л/100 км)	<input type="checkbox"/> км (км/л) <input type="checkbox"/> мили (м/галлон)	●●●●●●●●
Возможность отключения индикатора ECO	Вкл (загорается автоматически)	<input type="checkbox"/> Выкл	●●●●●●●●
Настройка переключения между отображаемыми меню	Информационное табло 1	<input type="checkbox"/> Необходимая информация	●●●●●●●●
Возможность отключения всплывающего дисплея	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●●●●●●●●
Выбор подсветки приборной панели	Синий	<input type="checkbox"/> Красный	●●●○●●●●●●
Выбор цвета указателей	Синий	<input type="checkbox"/> Красный <input type="checkbox"/> Белый	●○●○●●○●●●
Режим отображения индикатора скорости	Индикатор выключен	<input type="checkbox"/> Диапазон от 50 км/ч до 200 км/ч <input type="checkbox"/> Диапазон от 50 км/ч до 160 км/ч	●○●○●●○●○●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

Возможность настройки для комплектации

**1 2 3 4 5 6 7 8**

Изменение типа отображаемой информации на дисплее 1

По умолчанию

На заказ

Текущая экономия топлива  
Средняя экономия топлива (после сброса)

2 из следующих элементов:

- Текущее потребление топлива
- Средняя экономия топлива (после сброса)
- Средняя экономия топлива (после дозаправки)
- Средняя экономия топлива (после запуска)
- Средняя скорость автомобиля (после сброса)
- Средняя скорость автомобиля (после запуска)
- Расстояние (диапазон движения)
- Расстояние (после запуска)
- Затраченное время (после сброса)
- Затраченное время (после запуска)

● ● ● ● ● ● ● ●

Изменение типа отображаемой информации на дисплее 2

Расстояние (диапазон)

Средняя скорость (после сброса)

2 из следующих элементов:

- Текущее потребление топлива
- Средняя экономия топлива (после сброса)
- Средняя экономия топлива (после дозаправки)
- Средняя экономия топлива (после запуска)
- Средняя скорость автомобиля (после сброса)
- Средняя скорость автомобиля (после запуска)
- Расстояние (диапазон движения)
- Расстояние (после запуска)
- Затраченное время (после сброса)
- Затраченное время (после запуска)

● ● ● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



**IS 250****1** Comfort (CB)**2** Executive (WD)**3** Premium 1 (5M)**4** Premium 2 (6M)**5** Luxury 1 (7M)**6** Luxury 2 (8M)**7** FSport Executive (M4)**8** FSport Luxury (M5)

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

**1 2 3 4 5 6 7 8**

Индикатор REV По умолчанию: 5000 об/мин На заказ:  от 2000 до 6600 об/мин  Выкл

● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●

Максимальный REV По умолчанию: Вкл На заказ:  Выкл

● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●

**ДВЕРИ И БАГАЖНИК**

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя По умолчанию: Выкл (все двери отпираются за один раз) На заказ:  Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери – вторым)

○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

Функция автоматического запирания дверей при движении автомобиля По умолчанию: Вкл На заказ:  Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Запирание дверей при переводе селектора КПП в любое положение кроме P По умолчанию: Выкл На заказ:  Вкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение P По умолчанию: Выкл На заказ:  Вкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Отпирание всех дверей при открытии двери водителя По умолчанию: Вкл На заказ:  Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Возможность открыть багажник независимо от дверей По умолчанию: Вкл На заказ:  Выкл

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

Включение/отключение аварийной сигнализации при запирании или отпирании автомобиля По умолчанию: Вкл На заказ:  Выкл

● ● ● ● ● ● ○ ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

**1 2 3 4 5 6 7 8**

Отпирание и запирание дверей с помощью системы интеллектуального доступа и запуска По умолчанию: Вкл На заказ:  Выкл

● ● ● ● ● ● ● ●

Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска По умолчанию: Все двери На заказ:  Дверь водителя

● ● ● ● ● ● ○ ●

Дистанционное отпирание 2-мя нажатиями на пульте ДУ По умолчанию: Выкл (все двери отпираются одним нажатием) На заказ:  Вкл (дверь водителя отпирается одним нажатием, все двери отпираются двумя нажатиями)

● ● ● ● ● ● ○ ●

**ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ**

Смещение сиденья водителя для облегчения выхода из автомобиля По умолчанию: Сиденье отодвигается полностью На заказ:  Сиденье не сдвигается  Сиденье сдвигается частично

● ○ ● ● ● ● ○ ●

**НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА**

Возможность задать последовательность автоматического складывания и раскладывания зеркал По умолчанию: Раскладывание/складывание при открывании/закрывании автомобиля На заказ:  Функция отключена  Раскладывание/складывание при запуске/остановке двигателя

○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



**IS 250****1** Comfort (CB)**2** Executive (VVD)**3** Premium 1 (5M)**4** Premium 2 (6M)**5** Luxury 1 (7M)**6** Luxury 2 (8M)**7** FSPORT Executive (M4)**8** FSPORT Luxury (M5)

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

**1 2 3 4 5 6 7 8****СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS**

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	● ● ● ● ● ● ● ●
Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	● ● ● ● ● ● ● ●
Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	● ● ● ● ● ● ● ●
Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus	Отображаются все датчики	<input type="checkbox"/> Выключение дисплея	● ● ● ● ● ● ● ●

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ● ● ● ●
Автоматический режим кондиционирования	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ● ● ● ● ●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



**IS 250****1** Comfort (CB)**2** Executive (VVD)**3** Premium 1 (5M)**4** Premium 2 (6M)**5** Luxury 1 (7M)**6** Luxury 2 (8M)**7** FSport Executive (M4)**8** FSport Luxury (M5)

Возможность настройки для комплектации

По умолчанию

На заказ

**1 2 3 4 5 6 7 8****ОСВЕЩЕНИЕ**

Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля

15 секунд

- 
- Выкл
- 
- 
- 7,5 секунд
- 
- 
- 30 секунд



Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля

15 секунд

- 
- Выкл
- 
- 
- 7,5 секунд
- 
- 
- 30 секунд



Чувствительность датчика

Стандартная

- 
- 2
- 
- 1
- 
- 0
- 
- 
- 1
- 
- 2



Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания

30 секунд

- 
- 60 секунд
- 
- 
- 90 секунд
- 
- 
- 120 секунд



Возможность настройки: ● Да ○ Нет







## ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

### ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но не доступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего, исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

#### Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

#### Сколько это займет времени?

Не более часа\* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

[www.lexus.ru](http://www.lexus.ru)

AL241214RU