

# RX 270

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА LEXUS

 LEXUS



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Премиальный уровень сервиса для клиентов — одно из ключевых преимуществ Lexus. Каждый автомобиль марки призван отражать все грани индивидуальности владельца, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения. Стремясь к этому, мы готовы реализовать Ваши пожелания максимально просто, удобно и быстро.

Lexus открывает широкий потенциал персонализации каждого конкретного автомобиля той или иной модели. Вы можете варьировать параметры работы практически любого блока бортовой сети в соответствии с личными предпочтениями.

Параметры, которые могут быть персонализированы, зависят от комплектации автомобиля Lexus. Просто выберите нужные именно Вам настройки из множества указанных в данном буклете — и часть из них Вы сможете установить самостоятельно, в ручном режиме. В тех случаях, когда для обновления настроек требуется специальное оборудование, Вам помогут специалисты дилерских центров Lexus. При этом процедура займет не более часа с учетом приемки и мойки автомобиля\*.

В данной брошюре Вы найдете всю информацию о богатом спектре новых возможностей индивидуальной настройки. В случае необходимости получения дополнительных сведений Ваш персональный сервисный консультант оперативно даст полный ответ на любые возникшие вопросы.

Мы гордимся тем, что можем предоставить широкий выбор действительно необходимых и интересных опций для настройки Вашего автомобиля.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

## СОДЕРЖАНИЕ


С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА	5
Двери и багажник	5
Освещение	5
Ремни безопасности	7
Автоматическая система кондиционирования воздуха	8
Передние сиденья	8
Электрические стеклоподъемники	8



САМОСТОЯТЕЛЬНО	11
Двери и багажник	11
Освещение	12
Ремни безопасности	13
Автоматическая система кондиционирования воздуха	13
Передние сиденья	14
Измерительные приборы и многофункциональный информационный дисплей	14
Электрические стеклоподъемники	14
Люк в крыше	15
Система помощи при парковке Lexus	15

# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

С использованием специального оборудования дилерского центра



## RX 270

1 Expert Special Edition (A4)

2 Prestige (A1)

3 Comfort (A2)

4 Executive (M1)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

### ДВЕРИ И БАГАЖНИК

	По умолчанию	На заказ	1	2	3	4
Время задержки перед повторным запираем дверей в случае, если дверь не была открыта после разблокировки с пульта ДУ	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	●	●	●	●
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запираии автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●
Отпирание и запираие дверей с помощью системы интеллектуального входа и запуска	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●	○	○
Режим паники	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●	●	●

### ОСВЕЩЕНИЕ

Время задержки автоматического включения фар при использовании системы автоматического управления освещением	Стандартное	<input type="checkbox"/> Увеличенное	○	●	○	○
Звуковой сигнал напоминания о включенных фарах	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●	○	●
Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 90 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	○	●	●	●
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет



## RX 270

1 Expert Special Edition (A4)

2 Prestige (A1)

3 Comfort (A2)

4 Executive (M1)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

	По умолчанию	На заказ	1	2	3	4
Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Включение внутреннего освещения при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Чувствительность датчика освещенности	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Включение/отключение работы внутреннего освещения	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Освещение приветствия	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Подсветка рычага переключения передач	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>						
Звуковой сигнал напоминания о непристегнутом ремне безопасности	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

Возможность настройки для комплектации

**1** **2** **3** **4**

По умолчанию      На заказ

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)      Вкл       Выкл     

Автоматический режим кондиционирования      Вкл       Выкл     

**ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ**

Перемещение водительского кресла для облегчения входа при открытии соответствующих дверей      Перемещение при открытии двери водителя       Перемещение при открытии любой двери     


**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ**

Включение/отключение звукового сигнала при закрытии окон с пульта ДУ      Вкл       Выкл     

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)      Вкл       Выкл     

Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)      Выкл       Вкл     

Возможность настройки: ● Да    ○ Нет



# ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ LEXUS

Самостоятельно



## RX 270

1 Expert Special Edition (A4)

2 Prestige (A1)

3 Comfort (A2)

4 Executive (M1)

Возможность настройки для комплектации

1 2 3 4

По умолчанию

На заказ

### ДВЕРИ И БАГАЖНИК

Отпирание всех дверей при двукратном повороте ключа в двери водителя	Выкл (все двери отпираются за один раз)	<input type="checkbox"/> Вкл (дверь водителя отпирается одним поворотом, все остальные двери – вторым)	● ● ● ●
Функция автоматического запирания дверей при движении автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ●
Запирание дверей при переводе селектора КПП в любое положение кроме P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	● ● ● ●
Отпирание дверей при переводе селектора КПП в положение P	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	● ● ● ●
Отпирание всех дверей при открытии двери водителя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ●
Звуковой сигнал при запирании или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	○ ● ● ● ○
Настройка громкости звуковых сигналов, подаваемых при запирании и отпирании автомобиля	7	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ●
Включение/отключение аварийной сигнализации при запирании или отпирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ● ● ●
Звуковой сигнал предупреждения об открытой двери при запирании автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	● ○ ○ ○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации			
			1	2	3	4
Выбор дверей, отпираемых с помощью интеллектуальной системы входа и запуска	Водительская дверь	<input type="checkbox"/> Все двери	●	●	●	●
Отпирание и запираение дверей с помощью системы интеллектуального доступа и запуска	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	●	●
Дистанционное отпирание 2-мя нажатиями на пульте ДУ	Выкл (все двери отпираются на первом этапе)	<input type="checkbox"/> Вкл (на первом этапе отпирается дверь водителя, на втором этапе – все остальные двери)	●	●	●	●
Режим паники	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○

**ОСВЕЩЕНИЕ**

Чувствительность датчика внешней освещенности	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	●	●	●	●
Звуковой сигнал предупреждения о включенных фарах при запираении автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Работа дневных ходовых огней в светлое время суток	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	○	●
Выбор времени, проходящего до автоматического выключения фар при использовании системы отслеживания	30 секунд	<input type="checkbox"/> 60 секунд <input type="checkbox"/> 90 секунд <input type="checkbox"/> 120 секунд	●	○	○	○
Время до выключения внутреннего освещения после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> 7,5 секунд <input type="checkbox"/> 30 секунд	●	●	●	●
Время до выключения наружной подсветки дверей после отпирания автомобиля	15 секунд	<input type="checkbox"/> 7,5 секунд <input type="checkbox"/> 30 секунд	●	●	●	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации			
			1	2	3	4
Включение внутреннего освещения после выключения двигателя	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Включение/выключение внутреннего освещения при отпирании/запираении автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Включение внутреннего освещения при приближении к автомобилю с электронным ключом	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Включение/выключение работы наружных фонарей подсветки входа при отпирании дверей с помощью пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Чувствительность датчика внутренней освещенности	Стандартная	<input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	●	○	○	●
Включение/отключение работы внутреннего освещения	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	○	●
Освещение приветствия	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	○	●
Подсветка рычага переключения передач	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○

**РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Звуковой сигнал напоминания о непристегнутом ремне безопасности	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
---	-----	-------------------------------	---	---	---	---

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА**

Режим рациональной вентиляции (переключение между режимом подачи наружного воздуха и режимом рециркуляции воздуха в автоматическом режиме)	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	●
--	-----	-------------------------------	---	---	---	---

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации			
			1	2	3	4
Автоматический режим кондиционирования	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	●
Чувствительность датчика выхлопных газов	Стандартная	<input type="checkbox"/> -3 <input type="checkbox"/> -2 <input type="checkbox"/> -1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	●	○	○	●

**ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ**

Смещение сиденья водителя для облегчения выхода из автомобиля	Сиденье отодвигается полностью	<input type="checkbox"/> Сиденье не сдвигается <input type="checkbox"/> Сиденье сдвигается частично	●	●	●	●
Перемещение водительского кресла для облегчения входа при открытии соответствующих дверей	Перемещение при открытии двери водителя	<input type="checkbox"/> Перемещение при открытии любой двери	●	○	○	○

**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ**

Включение/отключение индикатора ECO	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●
Отображение информации о незакрытом окне при запираии автомобиля	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	●	●	●

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ**

Включение/отключение звукового сигнала при закрытии окон с пульта ДУ	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○

Возможность настройки: ● Да ○ Нет

	По умолчанию	На заказ	Возможность настройки для комплектации			
			1	2	3	4
Возможность опустить/поднять все стекла при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)	Выкл	<input type="checkbox"/> Вкл	●	○	○	○

**ЛЮК В КРЫШЕ**

Возможность сдвинуть/закрыть люк при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с ключа (необходимо длительное удержание ключа в замке в крайнем положении)	Только сдвиг	<input type="checkbox"/> Только наклон	●	○	○	○
Возможность сдвинуть/закрыть люк при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)	Вкл	<input type="checkbox"/> Выкл	●	○	○	○
Возможность выбрать направление движения люка при открытии/закрытии автомобиля с помощью пульта ДУ (необходимо длительное удержание кнопки на пульте ДУ)	Только сдвиг	<input type="checkbox"/> Только наклон	●	○	○	○

**СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS**

Расстояние обнаружения для переднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	○	○	○	●
Расстояние обнаружения для заднего центрального датчика	1,5 м	<input type="checkbox"/> 0,6 м	○	○	○	●
Громкость предупреждающего сигнала	3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	○	○	○	●
Отображение на экране при работе системы помощи при парковке Lexus	Отображаются все датчики	<input type="checkbox"/> Выключение дисплея	○	○	○	●

Возможность настройки: ● Да ○ Нет





## ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ LEXUS

### ЧУВСТВО ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Настоящая брошюра содержит информацию, относящуюся ко всем моделям и комплектациям Lexus, поэтому в нее может быть включено описание параметров, которые могут быть персонализированы, но не доступны на Вашем автомобиле. Информацию о параметрах, которые могут быть персонализированы, доступных на Вашем автомобиле, см. в Руководстве для владельца в зависимости от модели и комплектации Вашего Lexus. Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, основана на данных, актуальных на момент публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Каждый водитель ценит комфорт, безопасность и свободу выбора лучшего, исходя из своего характера, потребностей и стиля езды. Выбирая одну и ту же модель Lexus, каждый будет предъявлять к ней свои персональные требования.

#### Возможно ли удовлетворить все пожелания?

Да. Lexus предоставляет огромный спектр возможностей персонализировать Ваш автомобиль под индивидуальные потребности водителя и пассажиров.

#### Сколько это займет времени?

Не более часа\* при обращении к специалистам дилерского центра Lexus.

Чтобы узнать больше, изучите данную брошюру или сразу обратитесь к Вашему персональному сервисному консультанту.

\* Время ожидания клиента 1 час зависит от специфики работы дилерского центра и выполняется в том случае, если клиент обращается по записи.

[www.lexus.ru](http://www.lexus.ru)

AL271214RU